

選定注意事項一覧

5

浴槽適温補給水ユニット

製品型式 LUS / LUCY

先止め
単栓式

■注意事項

- 多数のシャワーや手洗いカランの元制御用としてのご使用は出来ません。
- 浴槽に補給する適温水の流量を手動バルブでコントロールする場合も、ご使用になれません。この場合は、GUSをご使用下さい。
- 水道水または飲み水に可能な井戸水をご使用下さい。温泉水はご使用になれません。
- 出口で流量を大きく絞り込む使い方には適しません。
- 水道水本管と直結して使用する事は出来ません。
- 機器及び継手などの接続部分の緩みがないか定期的にチェックし、緩んでいたら増締めして下さい。
- 安全の為必ず温水の温度を確認してからご使用下さい。
- 使用条件以外で使用されますと、機能が損なわれ、寿命を短くし、使用者に危険が及ぶ事になります。

■取り付け

調整や点検が容易にできる位置に取り付けて下さい。経年時の破損等による漏水発生に備えて、漏水事故で損害発生が予測されるような場所への設置は避けて下さい。

【取り付け方向】

- ・ミキシングバルブのバックプレートが壁面に垂直になるようにし、逆止弁のキャップが上向き(LUS)になるよう取り付けして下さい。

【接続】

- ・各々の配管をユニットに接続する際、無理な応力がかからないように注意して下さい。
- ・温水と水の入口を確認して下さい。標準は温水側：向かって左の上方向、水側：向かって右の上方向出口側：下方向となっておりますが、温水と水の左右逆接続及び上下逆接続する場合は、注文時にご指示下さい。

製品型式 GUS

先止め
多栓式

■注意事項

- 水道水または飲み水に可能な井戸水をご使用下さい。温泉水はご使用になれません。

1日の使用時間は、1～6時間である事。

- 水道水本管と直結して使用する事は出来ません。
日本水道協会認証品を使用したユニットもあります。
- 機器及び継手などの接続部分の緩みがないか定期的にチェックし、緩んでいたら増締めして下さい。
- 安全の為必ず温水の温度を確認してからご使用下さい。
- 使用条件以外で使用されますと、機能が損なわれ、寿命を短くし、使用者に危険が及ぶ事になります。

■取り付け

調整や点検が容易にできる位置に取り付けて下さい。経年時の破損等による漏水発生に備えて、漏水事故で損害発生が予測されるような場所への設置は避けて下さい。

【取り付け方向】

- ・ミキシングバルブのバックプレートが壁面に垂直になるようにし、逆止弁のキャップが上向きになるよう取り付けして下さい。

【接続】

- ・各々の配管をユニットに接続する際、無理な応力がかからないように注意して下さい。
- ・温水と水の入口を確認して下さい。標準は温水側：向かって左の上方向、水側：向かって右の上方向出口側：下方向となっておりますが、温水と水の左右逆接続及び上下逆接続する場合は、注文時にご指示下さい。

製品型式 LSW

温泉
対応型

■注意事項

- ユニットからの混合水は、極力抵抗を少なくして浴槽に吐出して下さい。配管は細くしないで下さい。
- シャワーやカランの元制御としてのご使用は出来ません。又、複数の電動弁を付けた分岐、及び手動弁を付けないで下さい。
- 水道水本管と直結して使用する事は出来ません。
- 機器及び継手などの接続部分の緩みがないか定期的にチェックし、緩んでいたら増締めして下さい。
- 安全の為必ず温水の温度を確認してからご使用下さい。
- 使用条件以外で使用されますと、機能が損なわれ、寿命を短くし、使用者に危険が及ぶ事になります。

■取り付け

調整や点検が容易にできる位置に取り付けて下さい。経年時の破損等による漏水発生に備えて、漏水事故で損害発生が予測されるような場所への設置は避けて下さい。

【取り付け方向】

- ・ミキシングバルブのバックプレートが壁面に垂直になるように取り付けして下さい。

【接続】

- ・各々の配管をユニットに接続する際、無理な応力がかからないように注意して下さい。
- ・温水と水の入口を確認して下さい。標準は温水側：向かって左の上方向、水側：向かって右の上方向出口側：下方向となっておりますが、温水と水の左右逆接続及び上下逆接続する場合は、注文時にご指示下さい。