

ステンレス製 ヘーキャッチャー SHCS型 施工・取扱資料

機能

浴槽・プール・池・水槽等のお湯又は水を循環する際に、糸屑・髪・木の葉・ゴミをポンプ手前で捕捉する除塵器です。

取付場所

ポンプ手前の直近で蓋を上向きにした姿勢で取り付けて下さい。
定期的な清掃が必要ですので、人の出入りの容易な場所で、排水の出来る所を選んで下さい。

施工方法

- (a) 接続方法：SHCS 32・40・50 はねじ込み式と 5K フランジです。
SHCS 65・80・100／125／150／200 は、JIS 10K フランジです。
- (b) 入口側・出口側の出来る限り近い位置に同口径以上の仕切弁を設けて下さい。
- (c) 管路の急遮断及びポンプ停止時に水撃（ウォーターハンマー）の発生が予想される場合は、必ずヘーキャッチャー本体に作用しない様に対策して下さい。

使用条件

●最高使用圧力：0.3Mpa ●最高使用温度：60°C
FRP 製 SHCF の最高使用圧力は 0.2Mpa、最高使用温度は 45°C です。

使用方法

- (a) 呼び水
○浴槽・プール等の水面がヘーキャッチャーより高い場合、エアーバルブを開くと本体内部の空気が排出された後、満水になります。
○水面が、低い場合：蓋を取り外し満水になる迄補給して下さい。
- (b) 締切り運転の注意
入口側バルブを必ず全開にしてポンプを運転して下さい。入口側の締切り運転を行うと本体内部が真空状態となり、破損する場合があります。
- (c) 蓋の取外し
○ポンプ停止後、入口側・出口側のバルブを閉じエアーバルブを開いてください。
○締付ボルトを緩め、取手を持ち取外して下さい。
○MMA 型 透明蓋タイプの製品には、取手はありません。蓋に吸着解除ボルトがありますので必要に応じて使用下さい。
・右回転でねじ込む方向に廻すと蓋が持ち上がります。
・蓋をセットする場合は、必ず左回転でボルトの先端が出ていない事を確認して下さい。
・透明蓋は樹脂製です。落下等の衝撃でヒビが入る可能性がありますので定期的に目視点検を行って下さい。
- (c) 蓋の取付け
○締付ボルトを片締めしない様に締め付けて下さい。
○SHCS 100・125／150・200 の締付けハンドルは、アイナットです。
手締めの後、長さ 20～30cm 位でΦ25 以下のパイプ又は棒状の物を差込み、軽く増し締めを行って下さい。

内部バスケットの清掃：バスケットにゴミが溜まりますので、定期的に清掃が必要です。



SHCS 32·40·50 CM

SHCS 32·40·50FCM

SHCS 65·80

SHCS 100·125

SHCS 150·200