

機能

浴槽・プール・池・水槽等のお湯又は水を循環する際に、糸屑・髪・木の葉・ゴミをポンプ手前で捕捉する除塵器です。

取付場所

ポンプ手前の直近で蓋を上向きにした姿勢で取り付けて下さい。

定期的な清掃が必要ですので、人の出入りの容易な場所で、排水の出来る所を選んで下さい。

締付ハンドルと蓋の脱着作業及びバスケットの出し入れの為、上部には 300mm 以上の空間が必要です。

施工方法

(a) 接続方法：SHCS-32・40・50CMH は、ねじ込み式です。

SHCS-65(H)・80(H) は、JIS10K フランジです。

(b) 入口側・出口側の出来る限り近い位置に同口径以上の仕切弁を設けて下さい。

(c) 管路の急遮断及びポンプ停止時に水撃（ウォーターハンマー）の発生が予測される場合は、必ずヘアーキャッチャー本体に作用しない様に対策して下さい。

使用条件

●最高使用圧力：0.2Mpa

●最高使用温度：60℃

使用方法

(a) 呼び水

○浴槽・プール等の水面がヘアーキャッチャーより高い場合、エアバルブを開くと本体内部の空気が排出された後、満水になります。

○水面が低い場合：蓋を取外し満水になる迄補給して下さい。

(b) 締切り運転の注意

○入口側・出口側のバルブを必ず全開にしてポンプを運転して下さい。

特に入口側の締切り運転を行うと本体内部が真空状態となり破損する場合がありますのでご注意下さい。

(c) 蓋の取外し

○ポンプ停止後、入口側・出口側のバルブを閉じエアバルブを開いて下さい。

○締付ハンドルを緩め取り外して下さい。

(d) 蓋の取付け

○締付ハンドルを右回転で十分締め付けて下さい。

内部バスケットの清掃：バスケットにゴミが溜まりますので、定期的に清掃が必要です。



SHCS 32・40・50CMH



SHCS 65(H)・80(H)