

バイブラマット 取扱説明書



お手入れの方法

ステンレス表面に汚れが付着した場合は、中性洗剤で洗浄して下さい。

点 検

空気噴出孔はΦ2mmです、つまりを定期的を確認して下さい。

つまりがある場合は、先端の尖ったものを差し込んで取り除いて下さい。